

 海宫 hai gong	产品名称	材质	颜色	尺寸	页数	修改日期	业务员	设计员	备注
	说明书		单色	130x190mm	16P	2021年4月20日15:22:00		唐	



ITEM NO.:B992325





best home products Handels GmbH
Gewerbstrasse 3,
9184 St. Peter,
Austria
www.bhp-austria.com

German

Vorsicht

Verwenden Sie das Heizgerät nur auf einer festen, horizontalen Fläche, auf der alle Füße des Sockels Kontakt mit dem Boden haben. (Wenn das Heizgerät geneigt wird oder umfällt, aktiviert sich die automatische Abschaltung)

- Stellen Sie das Heizgerät im Freien oder in einem großen, offenen Bereich und mit viel Abstand von Hindernissen wie Ästen oder Gegenständen auf, die von Wärme angegriffen werden können, zum Beispiel Möbel, Gardinen oder andere entflammable Gegenstände (Mindestabstand 1 Meter).
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbereichen oder Schwimmbecken.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unbelüfteten Bereichen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Lagerbereichen für Gas, Benzin, Farbe oder andere entflammable Materialien.
- Schieben Sie keine Gegenstände durch das Gitter des Kopfs des Heizgeräts. Das Gitter darf nicht verstopft oder abgedeckt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt über oder unter einer elektrischen Steckdose auf.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist und lassen Sie das Terrassenheizgerät stets abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
- Berühren Sie den Kopf des Heizgeräts nicht, wenn dieses in Gebrauch ist.

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet, insbesondere, wenn sich Kinder oder Tiere in der Nähe befinden.
- Die Anzeige der verschiedenen Schalterpositionen muss aus einem Abstand von XXX zu sehen sein.
- Die Markierung für die Abdeckung muss nach dem Aufbau des Heizgeräts sichtbar sein. Sie darf nicht auf der Rückseite von portablen Heizgeräten platziert werden.
- Das Gerät muss mit einem Abstand von 100cm von der Wand und 30cm von der Decke angebracht werden.
- Das Gerät muss entsprechend den Anweisungen ordnungsgemäß installiert werden. Stellen Sie sicher, dass sich der Kopf mindestens 1,8m entfernt vom Boden befindet.
- Das Gerät muss auf einer horizontalen und flachen Oberfläche sicher befestigt sein.
- Das Gerät entwickelt beim Betrieb hohe Temperaturen. Nach dem Abschalten bleibt es eine Zeitlang heiß. Wenn es in dieser Zeit berührt wird, kann es zu Gefährdungen kommen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gardinen und/oder anderen entflammaren Gegenständen auf. Diese könnten sonst Feuer fangen.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs oder kurz nach dem Abschalten nicht ab.
- Wickeln Sie das Stromkabel nicht um das Gerät.
- Das Gerät muss vorsichtig und ohne Vibrationen oder Stöße gehandhabt werden.
- Das Gerät muss während des Betriebs sicher geerdet sein.
- Bei Beschädigungen muss das Gerät von professionellen Elektrikern repariert werden.

- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es zum Vermeiden von Gefahren von einem zugelassenen Vertreter oder einem anderen Fachmann ausgetauscht werden.
- Das Gerät darf nicht unter einer Steckdose aufgestellt werden.
- Halten Sie das Gerät bei der Montage fern von Verkleidungen oder entzündlichen Materialien.
- Das Gerät muss von Erwachsenen beaufsichtigt werden, wenn es von einem Kind verwendet wird.
- Die Montage des Geräts in der Nähe eines Schwimmbeckens, in einem Badezimmer oder Duschbereich ist gefährlich.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Die Verwendung auf einer Baustelle, in einem Gewächshaus, einer Scheune oder einem Stall ist gefährlich, wenn entzündlicher Staub vorhanden ist.
- Der Kopf des Geräts entwickelt während des Betriebs hohe Temperaturen. Ziehen Sie den Stecker des Geräts heraus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Orten, wo ätzende oder flüchtige Stoffe vorhanden sind, zum Beispiel Staub, Dampf, Gas etc.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Wäsche- oder Handtuchtrockner.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Saunaheizung.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Zimmerheizung.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Bereichen, wo Tiere gezüchtet oder aufgezogen werden.
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser.
- Das Gerät sollte in eine gut sichtbare und erreichbare Steckdose eingesteckt werden.

36. In den ersten Minuten nach dem Einschalten sind auf der Oberfläche der Heizelemente zwei dunkle Punkte zu sehen. Das ist normal und beeinträchtigt die Leistung des Geräts nicht.

MONTAGEANLEITUNG

Entpacken Sie das Heizgerät und stellen Sie sicher, dass alle Artikel vorhanden und keine Komponenten im Karton zurückgeblieben sind und das Heizgerät von allen Verpackungsmaterialien befreit wurde.

Befolgen Sie die Montageschritte für Ihr Heizgerät anhand der Detailbezeichnung.


Schließen Sie das Heizgerät erst an die Stromzufuhr an, wenn es komplett montiert ist.

Schneiden Sie das Heizgerät nicht an die elektrische Stromzufuhr an, wenn jemand die Komponenten oder das Stromkabel in irgendeiner Weise beschädigt sind.

Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrem Lieferanten in Verbindung

Montage

Befestigen Sie das Gehäuse des Heizgeräts mit vier ST5*16mm-Schrauben am Sockel



ST5*16mm

Bedienungsanleitung

LED-Deckeneinbauleuchte

BedieneschalterLED-Schalt

Heizkassett

Gewichte



Schalten Sie das Heizkassett mit dem Bedienschalter ein/aus.
(I) für 1500W Die (II) position ist ausgeschaltet.
Schalten Sie das LED-Licht mit dem LED-Schalter ein/aus

Anleitung LED-LICHT

Deckler

Halter

16 Einbaulampen



Licht anschauen

Licht einschalten

Blitz

Stroboskop

Abblenden

Weich

Pflege und Wartung

~ Trennen Sie das Terrassenheizgerät von der Stromzufuhr, bevor Sie das Äußere mit einem feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie nie Ätzende oder Reinerger mit Lösungsmitteln und tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

~ Alle Wartungsarbeiten oder Reparaturen einschließlich Austauschen der Halogenleuchten dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker oder einem empfohlenen Kundendienstzentrum durchgeführt werden.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: AC 220-240V 50-60Hz
Leistungsaufnahme: 1500W IP25

 Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden sollte. Recyceln Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, um mögliche Umweltschäden oder Gesundheitsrisiken durch unkontrollierte Abfallentwertung zu verhindern und gleichzeitig die umweltverträgliche Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Bitte geben Sie Ihr gebrauchtes Produkt an eine geeignete Sammelstelle oder kontaktieren Sie den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben. Ihr Händler wird das gebrauchte Produkt annehmen und an eine umweltgerechte Recycling-Einrichtung weiterleiten.

 Gebrauchte Batterien dürfen nicht in Hausabfall entsorgt werden, weil sie giftige Bestandteile und Schwermetalle enthalten können, die umweltschädlich und gesundheitsschädlich sein können. Geben Sie keine Batterien an eine geeignete Recycling-Einrichtung.



ITEM NO.:B992325





best home products Handels GmbH
Gewerbstrasse 3,
9184 St. Peter,
Austria
www.bhp-austria.com

English

Caution

Only use the heater on a firm solid horizontal area where all the feet on the base are in contact with the floor. (Should the heater be tilted or fall over the auto cut off switch will activate)

- Site the heater outside or in a large open area and well away from any obstructions such as branches or where the heater is near any objects that can be effected by heat, such as furniture, curtains or other inflammable objects (minimum distance 1 meter).
- Do not use near bath tubs, wash areas or swimming pools.
- Do not use in unventilated areas
- Do not use where gas, petrol, paint or other inflammable goods are stored.
- Do not push any items through, obstruct or cover the grill of the heater head.
- Do not position immediately above or below an electrical socket.
- Do not move when connected to an electrical supply and always wait for the patio heater to cool down before storing away.
- Do not touch the heater head when in use.
- Do not leave turned on and unattended especially when children and or animals are in the vicinity.
- The indication of the different positions of switches shall be visible from a distance of 1N.
- The Marking concerning covering shall be visible after the heater has been installed. It shall not be placed on the back of portable heaters.

- The unit must be fixed with the clearance of 100cm to the wall and 30cm to the ceiling.
- The unit must be correctly installed according to the instructions. Make sure the head is at least 1.8m from the floor.
- The unit must be securely fixed on a horizontal and flat surface.
- The unit is at high temperature during operation. It keeps hot for a period after shut down. Potential danger would occur when touching it during this period.
- Don't fixed the unit closed to curtain and/or other inflammable objects. Otherwise there will be a danger of catching fire.
- Don't cover the unit with anything during operation or a short time after it's shut down.
- Don't wrap the power supply cord on the unit.
- The unit must be handled with care, and avoid vibration or hitting.
- The unit must be securely grounded during operation.
- If the unit gets damaged, it must be repaired by professional electricians.
- When the power supply cord is damaged, it must be replaced by authorized agent or other professional people to avoid danger.
- The unit must not be fixed under a socket.
- When assembling, keep clear from any board or flammable material.
- The unit must be supervised by adults if it's used by a child.
- It is not safe to install the unit by a swimming pool, in a bathroom or shower area.

- The unit is for household use only. It is not safe to use on a building site, greenhouse, barn or stable where there's flammable dust.
- The head of the unit is at high temperature during operation. Unplug the unit and wait till it cools before cleaning.
- Don't use this unit in place where causticity or volatile air exists, i.e. dust, steam, gas, etc.
- Don't use this unit as a cloth drier or towel drier.
- Don't use this unit as a sauna heater.
- Don't use this unit as a room heater.
- Don't use this unit in place of animal propagating and raising.
- Don't immerse this unit into water for cleaning.
- The unit should be plugged in a socket, which is easily visible and reachable.
- Two Dark points may exist on the surface of the heating elements during the first few minutes after it is turned on. This is normal, and will not affect the performance of the unit.

INSTALLATION INSTRUCTION

Unpack the heater making sure that all the items are present and that there are no components left in the base and that the heater head is free from any packing material.

Using the detailed drawing follow the steps to assemble your heater.


Do not connect the heater to the electrical supply until the assembly is complete.

Do not connect the heater to the electrical supply if any of the components or the power cord is damaged in any way.

If in doubt contact your supplier

Assembly

Fix heater body with base by 4pcs ST5*16mm screws



ST5*16mm

Operating Instructions

LED decorative light

Power switchLED switch

Heating element

Heavy weight



Use power switch to control heating element on/off.
(I) for 1500W the (II) position is off
Use LED switch to control led light on/off

LED LIGHT Instruction

Brightness attenuation

Brightness enhancement

16 monochrome



Turn off the light

Turn on the light

Flash

Strobe

Pulse

Smooth

Care and maintenance

~ When disconnected from the electrical supply, clean the outside of the patio heater with a damp cloth. Never use corrosive or solvent cleaners or immerse in water.

~ Any maintenance or repairs including replacing the halogen tube should only be carried out by a qualified electrician or by a recommended service center.

TECHNICAL DATA:

Operating voltage: AC 220-240V 50-60Hz
Power consumption: 150W IP25

 This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility.

 Used batteries must not be disposed of through household garbage, since they may contain toxic elements and heavy metals that can be harmful to the environment and human health. Return empty batteries to an appropriate recycling facility.