

## Hersteller:



## Sicherheitshinweis DE

- Verwenden Sie die TV-Halterung nur für Flachbildfernseher innerhalb der angegebenen Größen- und Gewichtsklasse des Herstellers.
- Prüfen Sie vor der Montage, ob Wand oder Decke tragfähig sind (z.B. Vollstein, Beton); für Trockenbau oder schwache Untergründe sind spezielle Dübel und ggf. Fachmontage erforderlich. Nutzen Sie ausschließlich geeignetes Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) und ziehen Sie alle Verbindungen fest, jedoch ohne Gewinde zu beschädigen. Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass an der Stelle keine Strom-, Wasser- oder Datenleitungen verlaufen (z.B. Leitungssuchgerät verwenden). Verwenden Sie nur Schrauben in der vom TV-Hersteller freigegebenen Länge, um innere Bauteile des Fernsehers nicht zu beschädigen.
- Montieren und hängen Sie den Fernseher immer zu zweit ein, um Herabfallen und Verletzungen zu vermeiden. Achten Sie bei schwenkbaren Halterungen auf ausreichend Spiel für alle Kabel, damit diese beim Bewegen nicht gequetscht oder überdehnt werden.
- Kinder dürfen die TV-Halterung weder als Kletterhilfe noch als Spielgerät benutzen; bewahren Sie Kleinteile und Werkzeuge außerhalb ihrer Reichweite auf.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen alle Schrauben und Verbindungen und ziehen Sie diese bei Bedarf nach; bei Deformation, Rissen oder Korrosion die Halterung nicht weiter benutzen.

## Safety Notice EN

- Only use the TV mount for flat-screen TVs within the manufacturer's specified size and weight class.
- Before installation, check whether the wall or ceiling is load-bearing (e.g. solid brick, concrete); for drywall construction or weak substrates, special dowels and, if necessary, specialist installation are required. Only use suitable fastening material (dowels, screws) and tighten all connections, but without damaging the threads. Before drilling, make sure that there are no electricity, water or data lines running along the spot (e.g. use a line locator). Only use screws in the length approved by the TV creator so as not to damage internal components of the TV.
- Always mount and mount the TV in pairs to avoid falling and injury. With swivel mounts, make sure there is enough clearance for all cables so that they are not crushed or overstretched when moved.
- Children must not use the TV Haging as a climbing aid or play equipment; keep small parts and tools out of their reach.
- Check all screws and connections at regular intervals and tighten them if necessary; in case of deformation, cracks or corrosion, do not continue to use the bracket.

## Avis de sécurité FR

- N'utilisez le support TV que pour les téléviseurs à écran plat dans la taille et la catégorie de poids spécifiées par le fabricant.
- Avant l'installation, vérifiez si le mur ou le plafond est porteur (par exemple, brique massive, béton) ; pour la construction de plaques de plâtre ou des substrats faibles, des tiges spéciales et, si nécessaire, une installation spécialisée sont nécessaires. N'utilisez que des matériaux de fixation appropriés (chevilles, vis) et serrez toutes les connexions, mais sans abîmer les filetages. Avant de forer, assurez-vous qu'il n'y a pas de lignes électriques, d'eau ou de données le long de la zone (par exemple, utilisez un localisateur de ligne). N'utilisez que des vis à la longueur approuvée par le créateur du téléviseur afin de ne pas endommager les composants internes du téléviseur.
- Montez toujours la télévision par paires pour éviter les chutes et les blessures. Avec les supports pivotants, assurez-vous qu'il y a suffisamment de dégagement pour tous les câbles afin qu'ils ne soient pas écrasés ou trop étirés lorsqu'ils sont déplacés.

- Les enfants ne doivent pas utiliser le TVHaging comme aide à l'escalade ou comme équipement de jeu ; gardez les petites pièces et outils hors de leur portée.
- Vérifiez toutes les vis et connexions à intervalles réguliers et resserrez-les si nécessaire ; en cas de déformation, fissure ou corrosion, ne continuez pas à utiliser le support.