




ITEM NO.: BG00788



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

best home products Handels GmbH
Gewerbestrasse 3,
9184 St. Peter,
Austria

BETRIEBSANWEISUNGEN

		EIN: Alle Funktionen aktivieren AUS: Alle Funktionen des Kontrollfelds und der Fernbedienung deaktivieren.
		FLAMMEN-HELLIGKEITSREGLER Drücken Sie diese Taste, um die Helligkeit zwischen niedrig und hoch zu regeln.
		HEIZREGLER: Drücken Sie diese Taste, um die Heizung zwischen niedrig und hoch zu regeln. Wenn die Raumtemperatur 35 °C erreicht, schaltet sich die Heizung automatisch aus.
		EIN: Alle Funktionen aktivieren AUS: Alle Funktionen des Kontrollfelds und der Fernbedienung deaktivieren.
		HEIZREGLER: Drücken Sie diese Taste, um die Heizung zwischen niedrig und hoch zu regeln. Wenn die Raumtemperatur 35 °C erreicht, schaltet sich die Heizung automatisch aus.
		FLAMMEN-HELLIGKEITSREGLER Drücken Sie diese Taste, um die Helligkeit zwischen niedrig und hoch zu regeln.
		Drücken Sie bei eingeschaltetem Heizgerät diese Taste, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Hinweis: das Heizgerät schaltet sich automatisch aus, wenn die Umgebungstemperatur 18°C erreicht. Halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt, um die Temperatureinstellung zu löschen.
		Drücken Sie bei eingeschaltetem Heizgerät diese Taste, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Hinweis: das Heizgerät schaltet sich automatisch aus, wenn die Umgebungstemperatur 20°C erreicht. Halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt, um die Temperatureinstellung zu löschen.
		Drücken Sie bei eingeschaltetem Heizgerät diese Taste, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Hinweis: das Heizgerät schaltet sich automatisch aus, wenn die Umgebungstemperatur 25°C erreicht. Halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt, um die Temperatureinstellung zu löschen.
		Drücken Sie bei eingeschaltetem Heizgerät diese Taste, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Hinweis: das Heizgerät schaltet sich automatisch aus, wenn die Umgebungstemperatur 30°C erreicht. Halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt, um die Temperatureinstellung zu löschen.
		ACHTUNG: Wenn die Stromzufuhr unterbrochen oder ausgeschaltet wird, merkt sich das Heizgerät die gewünschten Einstellungen auf der Fernbedienung und arbeitet mit den letzten Einstellungen weiter, wenn Sie es mit der Fernbedienung neu starten.

AUSTAUSCH DER GLÜHBIRNE

Die im Heizgerät verbaute Glühbirne ist eine LED und kann nicht ausgetauscht werden.

Wärmeabschaltung

Das Gerät ist mit einer Wärmeabschaltung ausgestattet, die bei Überhitzen des Heizgeräts auslöst (z.B. aufgrund eines blockierten Luftauslasses). Aus Sicherheitsgründen setzt sich das Heizgerät NICHT automatisch zurück. Trennen Sie das Heizgerät zum Zurücksetzen von der Steckdose und lassen Sie es kurz abkühlen. Schließen Sie das Heizgerät wieder an die Steckdose an und schalten Sie es ein.

WARNUNG: Um Gefahren aufgrund von unabsichtlichem Zurücksetzen der Wärmeabschaltung zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht an einen externen Schalter wie eine Zeitschaltuhr oder an einen Schaltkreis angeschlossen werden der regelmäßig vom Versorger ein- und ausgeschaltet wird

REINIGUNG UND WARTUNG

- ◆ Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Stecker aus der Steckdose. Stellen Sie sicher, dass das Gerät sich für die Arbeit ausreichend abgekühlt hat.
- ◆ Wischen Sie das Gerät zum Entstauben mit einem Tuch ab.
- ◆ Verwenden Sie nie Scheuerpulver oder Lösungsmittel.

Technische Daten

- ◆ Spannung: 220-240V~50Hz
 - ◆ Nennleistung: 1500W
- Beleuchtung: LED 16X0.075 W



Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Hausabfall entsorgt werden sollte. Recyceln Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, um mögliche Umweltschäden oder Gesundheitsrisiken durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern und gleichzeitig die umweltverträgliche Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Bitte geben Sie Ihr gebrauchtes Produkt an eine geeignete Sammelstelle oder kontaktieren Sie den Händler, wo Sie das Produkt erworben haben. Ihr Händler wird das gebrauchte Produkt annehmen und an eine umweltgerechte Recycling-Einrichtung weiterleiten.



Gebrauchte Batterien dürfen nicht im Hausabfall entsorgt werden, weil sie giftige Bestandteile und Schwermetalle enthalten können, die umweltschädlich und gesundheitsschädlich sein können. Geben Sie leere Batterien an eine geeignete Recycling-Einrichtung.

Erforderliche Informationen für elektrische Einzelraumheizgeräte					
Modellkennung des Lieferanten: BG00788					
Parameter	Symbol	Wert	Angabe	Parameter	Angabe
Wärmeleistung			Art der Regelung der Wärmezufuhr, nur für elektrische Einzelraumheizgeräte (eine wählen)		
Nennwärmeleistung	P _{nom}	1.5	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	Nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	0.75	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,c}	1.5	kW	elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein
Hilfsstromverbrauch				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	Nein
Bei Nennwärmeleistung	e _{lmax}	Nicht zutreffend	kW	Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (eine wählen)	
Bei Mindestnennwärmeleistung	e _{lmin}	Nicht zutreffend	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Im Bereitschaftszustand	e _{lSB}	0.26	W	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
				Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	Nein
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	Ja
				elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	Nein
				elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	Nein
				Sonstige Regelungsoptionen (mehrere möglich)	
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	Nein
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	Nein
				mit Fernbedienungsoption	Nein
				mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	Nein
				mit Betriebszeitbegrenzung	Nein
				mit Schwarzkugelsensor	Nein
Kontaktangaben	best home products Handels GmbH Gewerbestrasse 3, 9184 St. Peter, Austria				

OPERATION INSTRUCTIONS

		ON: Enable all functions OFF: Turn off all functions on the control panel and remote control.
		FLAME BRIGHTNESS CONTROL Press the button to make brightness control from high to low levels.
		HEATER CONTROL: Press the button to turn on the heater from low to high levels.
		ON: Enable all functions OFF: Turn off all functions on the control panel and remote control.
		HEATER CONTROL: Press the button to turn on the heater from low to high levels.
		FLAME BRIGHTNESS CONTROL: Press the button to make brightness control from high to low levels.
		Press the button to set up desire temperature when heating turns on. Note: the heater will turn off automatically once the ambient temperature reach to 18°C. Hold "18" for 3 seconds to delete the temperature setting.
		Press the button to set up desire temperature when heating turns on. Note: the heater will turn off automatically once the ambient temperature reach to 20°C. Hold "20" for 3 seconds to delete the temperature setting.
		Press the button to set up desire temperature when heating turns on. Note: the heater will turn off automatically once the ambient temperature reach to 25°C. Hold "25" for 3 seconds to delete the temperature setting.
		Press the button to set up desire temperature when heating turns on. Note: the heater will turn off automatically once the ambient temperature reach to 30°C. Hold "30" for 3 seconds to delete the temperature setting.
		CAUTION: If the power supply is interrupted or stopped, the heater with memory for desire temperature settings on remote controller, the heater working will follow the early settings when your restart it by remote controller.

BULB REPLACEMENT

The bulb inside the heater is LEDs and not replaceable.

Thermal Safety Cut-out

The appliance is fitted with a safety cut-off, which will operate if the heater overheats (etc, due to blocked air outlet) .For safety reasons, the heater will NOT automatically reset. To reset the heater, disconnect the heater from the socket a short cooling down phase. Reconnect the heater to the socket and switch on the heater.

WARNING: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

CLEANING AND MAINTENANCE

- ◆ Before cleaning always remove the plug from the electrical socket. Ensure that the unit is cool enough to work on.
- ◆ To remove the dust, wipe the appliance with a cloth
- ◆ Never use abrasives powder or solvents

Technical Specification

- ◆ Voltage: 220-240V~50Hz
- ◆ Rated power: 1500W
- ◆ Lighting: LED 16x0.075 W



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility.



Used batteries must not be disposed of through household garbage, since they might contain toxic elements and heavy metals that can be harmful to the environment and human health. Return empty batteries to an appropriate recycling facility.

Information requirement for the electric local space heaters					
Model identifier(s): BG00788					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output			Type of heat input, for electric storage local		
Nominal heat output	P _{nom}	1.5	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	No
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0.75	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	1.5	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	No
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	No
At nominal heat	e _{lmax}	N/A	kW	Type of heat output/room temperature control	
At minimum heat output	e _{lmin}	N/A	kW	single stage heat output and no room temperature control	No
In standby mode	e _{lSB}	0.26	W	Two or more manual stages, no room temperature control	No
				with mechanic thermostat room temperature control	No
				with electronic room temperature control	Yes
				electronic room temperature control plus day timer	No
				electronic room temperature control plus week timer	No
				Other control options (multiple selections)	
				room temperature control, with presence detection	No
				room temperature control, with open window detection	No
				with distance control option	No
				with adaptive start control	No
				with working time limitation	No
				with black bulb sensor	No
Contact details	best home products Handels GmbH Gewerbestrasse 3, 9184 St. Peter, Austria				