


Bedienungsanleitung Wanduhr

Erste Inbetriebnahme

- Batterie einsetzen: Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Uhr. Setzen Sie eine AA-Batterie ein und achten Sie auf die richtige Polung.



- Uhrzeit einstellen: Drehen Sie den Einstellknopf auf der Rückseite der Uhr bis die Zeiger die korrekte Uhrzeit anzeigen.



- Aufhängen der Uhr: Hängen Sie die Uhr an einem stabilen Ort an der Wand auf, der das Gewicht der Uhr sicher trägt. Verwenden Sie geeignete Haken oder Befestigungen, um ein Herunterfallen der Uhr zu verhindern.