B992564-7/B992564-11
DE

Sehr geehrte Kunde

wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei unseren PU Stone Paneelen produktionsbedingt leichte Unterschiede in Farbe, Struktur und Oberfläche auftreten können.

Diese Abweichungen sind ein charakteristisches Merkmal des Materials und der Fertigung und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Sie unterstreichen die natürliche Optik und tragen zur authentischen Steinwirkung der Paneele bei.

Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Verarbeitung und Präsentation der Ware.

Montageanleitung für PU Stone Wandverkleidung (nur für Dekozwecke)

Wichtiger Hinweis:
Diese PU Stone Paneele sind ausschließlich für dekorative Zwecke vorgesehen. Sie sind nicht tragend und nicht für den Einsatz als strukturelles Bauelement geeignet.

Geeignete Untergründe für die Montage von PU Stone:

PU Stone Paneele sind vielseitig einsetzbar und haften auf vielen gängigen Untergründen, sofern diese **eben, tragfähig und trocken** sind. Ideal geeignet sind unter anderem:

- **Putzwände (z. B. Gipsputz, Zementputz)**
- **Betonwände**

- **Gipskartonplatten (Rigips)**
- **Holz- und MDF-Platten**
- **Alte Fliesen (nur im Innenbereich und gut gereinigt)**
- **OSB-Platten**
- **Innenwände mit Tapete** (nur bei fest verklebter Tapete – vorher Klebetest durchführen)

Nicht geeignet bzw. nur bedingt geeignet:

- **Feuchte oder nicht ausgetrocknete Wände**
- **Unebene oder sandende Untergründe**
- **Außenbereiche ohne Schutz vor Witterung**
- **Direkter Kontakt mit Wasser oder dauerhafte Feuchtigkeit (z. B. Duschbereiche)**
- **Bereiche mit hoher Hitzeeinwirkung (z. B. direkt hinter einem Kaminofen)**

Bei unsicherem Untergrund empfiehlt sich immer ein **Klebeprobe-Stück**, um die Haftung zu testen.



Benötigte Materialien und Werkzeuge:

- PU Stone Paneele
- Maßband und Wasserwaage
- Bleistift oder Markierungsstift
- Säge (z. B. Stichsäge oder Handsäge)
- Montagekleber (lösemittelfrei, geeignet für PU)
- Schrauben/Dübel (optional, zur zusätzlichen Fixierung)
- Silikon oder Spachtelmasse zur Fugenversiegelung (passend zur Farbe)
- Schutzhandschuhe und Schutzbrille

Vorbereitung:

3. **Untergrund prüfen:**
   Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und staubfrei sein. Unebenheiten sollten vorab ausgeglichen werden.

4. **Planung:**
   Vor dem Zuschnitt die Fläche genau ausmessen und die Verlegeplanung durchführen. Eventuelle Verschnitte einplanen.

Montageanleitung:

7. **Paneele zuschneiden:**
   Die PU Stone Paneele lassen sich leicht mit einer Säge zuschneiden. Bitte Schnittkanten entgraten.

8. **Kleber auftragen:**
   Den Montagekleber punktuell oder wellenförmig auf die Rückseite der Paneele auftragen – besonders an den Rändern und in der Mitte.

9. **Anbringen:**
   Die Paneele fest an die Wand drücken und mit leichtem Hin- und Herbewegen positionieren. Mit einer Wasserwaage die Ausrichtung kontrollieren.

10. **Fixieren (optional):**
    Bei Bedarf können die Paneele zusätzlich mit Schrauben befestigt werden. Die Schraubenlöcher anschließend verspachteln.

11. **Fugen verschließen:**
    Fugen mit farblich passendem Silikon oder Spachtelmasse auffüllen. Überschüssiges Material entfernen.

12. **Trocknungszeit beachten:**
    Den Kleber gemäß Herstellerangabe aushärten lassen – in der Regel 24 Stunden.

Pflegehinweis:
Die Oberfläche kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Achtung:
PU Stone ist nicht für den Einsatz in Bereichen mit starker Hitze (z. B. hinter Kaminöfen) oder ständiger Feuchtigkeit (z. B. Duschen) geeignet.

Polyurethan hat die Eigenschaft, sich bei Erwärmung auszudehnen und zusammenzuziehen, und die positive und negative Differenz des Produkts beträgt etwa 1 cm.

Jedes PU-Stone-Element ist ein Unikat, da es in Handarbeit gefertigt wird. Abweichungen in Farbe und Struktur gegenüber den Produktbildern sind daher möglich.

best home products Handels GmbH

Gewerbestrasse 3,

9184 St. Peter,

Austria

office@bhp-austria.com

B992564-7/B992564-11

EN

Dear customer,

We would like to point out that our PU stone panels may show slight differences in colour, texture and surface due to the production process.

These deviations are a characteristic feature of the material and the production process and do not constitute grounds for complaint.

They emphasise the natural look and contribute to the authentic stone effect of the panels.

Please take this into account when processing and presenting the panels.

Installation instructions for PU stone wall panelling (for decorative purposes only)

Important note:
These PU stone panels are intended for decorative purposes only. They are not load-bearing and are not suitable for use as structural building components.

Suitable substrates for the installation of PU stone:

PU stone panels are versatile and adhere to many common substrates, provided these are **structurally strong, dry** and have a **level surface**. Suitable substrates include, among others:

- plaster walls (e.g. gypsum plaster, cement plaster)
- concrete walls
- drywall (plasterboard)
- wood and MDF boards

- **old tiles (only indoors and well cleaned)**
- **OSB boards**
- **interior walls with wallpaper** (only with firmly bonded wallpaper – carry out an adhesion test beforehand)

Not or only conditionally suitable:

- **damp or not fully dried walls**
- **uneven or sandy substrates**
- **outdoor areas without protection from the weather**
- **direct contact with water or permanent moisture (e.g. shower areas)**
- **areas with high heat exposure (e.g. directly behind a stove)**

If you have doubts about the suitability of the substrate, it is recommended to perform an adhesion test with an expendable panel piece.



Required tools and materials:

- PU stone panels
- tape measure and level
- pencil or marking pen
- saw (e.g. jigsaw or handsaw)
- assembly adhesive (solvent-free, suitable for PU)
- screws / wall plugs (optional, for additional support)
- silicone or spackling paste for sealing joints (matching the colour)
- protective gloves and safety goggles

Preparation:

1. **Check the substrate:**
   The substrate must be clean, dry, structurally strong and free of dust. Make sure to level out any unevenness in advance.

2. **Planning:**
   Before cutting the panels to size, measure the area precisely and plan the installation. Take possible offcuts into account.

Installation instruction:

1. **Cut panels to size:**
   The PU stone panels can be easily cut to size using a saw. Deburr the cut edges.

2. **Apply adhesive:**
   Apply the assembly adhesive to the back of the panels in dots or waves – especially near the edges and in the centre.

3. **Attach panels:**
   Press the panels firmly against the wall and position them correctly by gently moving them back and forth. Use a level to check that the panels are correctly aligned.

4. **Secure panels (optional):**
   If necessary, the panels can then be secured with screws for additional support. Fill the screw holes afterwards.

5. **Fill the joints:**
   Fill the joints with silicone or spackling paste in a matching colour. Remove any excess material.

6. **Observe the drying time:**
   Give the adhesive enough time to dry according to the manufacturer's instructions – usually 24 hours.

Care instruction:
The surface of the panels can be cleaned using a damp cloth. Do not use any aggressive detergents.

Please note:
PU stone is not suitable for areas with high heat (e.g. behind a stove) or constant moisture (e.g. in showers).

Polyurethane has the property of thermal expansion and contraction, and the product will have a positive and negative difference of about 1 cm.

Each PU-Stone element is unique as it is manufactured by hand. Deviations in color and texture compared to the product images are therefore possible.

best home products Handels GmbH

Gewerbestrasse 3,

9184 St. Peter,

Austria

office@bhp-austria.com

B992564-7/B992564-11

FR

Cher client,

Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que nos panneaux en pierre PU peuvent présenter de légères différences de couleur, de texture et de surface en raison du processus de fabrication. Ces variations sont une caractéristique inhérente au matériau et à sa méthode de production, et ne constituent pas un motif de réclamation. Elles renforcent l'aspect naturel et contribuent à l'effet pierre authentique des panneaux. Merci d'en tenir compte lors de la mise en œuvre et de la présentation des panneaux.

Instructions d'installation pour les panneaux muraux en pierre PU

(à des fins décoratives uniquement)

Remarque importante :
Ces panneaux en pierre PU sont destinés uniquement à un usage décoratif. Ils ne sont pas porteurs et ne conviennent pas à une utilisation comme éléments structurels de construction.

Supports adaptés à l'installation de panneaux en pierre PU :
Les panneaux en pierre PU sont polyvalents et adhèrent à de nombreux supports courants, à condition que ceux-ci soient structurellement solides, secs et

présentent une surface plane. Les supports adaptés incluent notamment :

• murs en plâtre (ex. : plâtre de gypse, plâtre ciment)
• murs en béton
• cloisons sèches (plaques de plâtre)
• bois et panneaux MDF
• anciens carrelages (uniquement en intérieur et bien nettoyés)
• panneaux OSB
• murs intérieurs recouverts de papier peint (uniquement si le papier peint est bien fixé – effectuer un test d'adhérence au préalable)

Non adaptés ou adaptés sous certaines conditions uniquement :

• murs humides ou pas complètement secs
• supports irréguliers ou sableux
• zones extérieures non protégées des intempéries
• contact direct avec de l'eau ou humidité permanente (ex. : zones de douche)
• zones soumises à une forte chaleur (ex. : directement derrière un poêle)

En cas de doute sur la compatibilité du support, il est recommandé d'effectuer un test d'adhérence avec un morceau de panneau non utilisé.



Outils et matériaux nécessaires :

- panneaux en pierre PU
- mètre ruban et niveau à bulle
- crayon ou marqueur
- scie (ex. : scie sauteuse ou scie à main)
- colle de montage (sans solvant, compatible avec le PU)
- vis / chevilles murales (optionnel, pour un maintien supplémentaire)
- silicone ou pâte à reboucher pour joints (de couleur assortie)
- gants de protection et lunettes de sécurité

Préparation :

1. Vérifier le support :
   Le support doit être propre, sec, solide et exempt de poussière. Veillez à corriger toute irrégularité au préalable.
2. Planification :
   Avant de découper les panneaux, mesurez précisément la surface et planifiez la pose. Prenez en compte les éventuelles chutes.

Instructions de pose :

1. Découper les panneaux :
   Les panneaux en pierre PU se découpent facilement à l'aide d'une scie. Ébarbez les bords après la coupe.

2. Appliquer la colle :
   Appliquez la colle de montage à l'arrière des panneaux en points ou en vagues – en particulier près des bords et au centre.

3. Fixer les panneaux :
   Appuyez fermement les panneaux contre le mur et ajustez leur position en les bougeant légèrement d'avant en arrière. Vérifiez l'alignement avec un niveau.

4. Renforcer les panneaux (optionnel) :
   Si nécessaire, les panneaux peuvent être renforcés à l'aide de vis. Reboucher ensuite les trous de vis.

5. **Remplir les joints :**
   Remplissez les joints avec du silicone ou une pâte à reboucher de couleur assortie. Enlevez l'excédent de matière.

6. **Respecter le temps de séchage :**
   Laissez suffisamment de temps à la colle pour sécher conformément aux instructions du fabricant – généralement 24 heures.

Conseils d'entretien :
La surface des panneaux peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon humide.
N'utilisez pas de produits détergents agressifs.

Remarque :
La pierre PU n'est pas adaptée aux zones exposées à une forte chaleur (ex. : derrière un poêle) ou à une humidité constante (ex. : dans une douche).

Le polyuréthane a la propriété de se dilater et de se contracter lorsqu'il est chauffé, et la différence positive et négative du produit est d'environ 1 cm.

Chaque élément PU-Stone est unique, car il est fabriqué à la main. Des différences de couleur et de structure par rapport aux photos des produits sont donc possibles.

best home products Handels GmbH

Gewerbestrasse 3,

9184 St. Peter,

Austria

office@bhp-austria.com